

























How to order Codifica

P	211D	-F	2.05	S	C
Type <i>Tipo</i>	Size <i>Grandezza</i>	Mounting <i>Montaggio</i>	Ratio <i>Rapporto</i>	Output shaft <i>Albero lento</i>	Shaft material <i>Materiale albero</i>
<p>P</p> 	211D	<p>-F</p> 	See technical data table <i>Vedi tabelle dati tecnici</i>	 <p>→ Standard</p>	
<p>M</p> 		<p>S → ø14</p>		<p>C Carbon steel <i>Acciaio</i></p>	
<p>B</p> 		<p>I Stainless steel (Only for standard shaft) <i>Acciaio inox (Solo per albero standard)</i></p>			
<p>R</p> 					

I	-Q	B3	ST	A	For M type specify terminal box position
Output flange <i>Flangia uscita</i>	Motor size <i>Grandezza motore</i>	Mounting position <i>Posizione di montaggio</i>	Input bore <i>Foro entrata</i>	Coating <i>Trattamento</i>	<i>Per tipo M specificare posizione morsettera</i>
 <p>I → ø105</p>	Motor flanges <i>Flange motore</i> 	B3 	ST Standard bore <i>Foro standard</i>	A Standard in aluminum <i>Standard in alluminio</i> 	A 
	IEC B5 -B → 63 B5 (ø140) -C → 71 B5 (ø160)	B6 	N NTT coating <i>NTT Rivestimento</i> 	B 	
	IEC B14 -O → 56 B14 (ø80) -P → 63 B14 (ø90) -Q → 71 B14 (ø105)	B7 	V Painted <i>Verniciato</i> 	C 	
	Without flange <i>Senza flangia</i> 	B8 	D 		
	-Z → ø9 (IEC 56) -0 → ø11 (IEC 63) -1 → ø14 (IEC 71)	V5 			
	Type R <i>Tipo R</i> 	V6 			
211D -1 → ø14					